

SAMSUNG


คำแนะนำในการติดตั้งและใช้งาน

เตาอบแบบฝัง



BT63TDST
BT63TDFST

คู่มือผู้ใช้



สารบัญ

การใช้คู่มือนี้	2
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ ไฟฟ้า	2
ความปลอดภัยขณะใช้งาน	3
คำแนะนำในการทิ้ง	3
การติดตั้งเตาอบ	4
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง	4
การติดตั้งในตู้ด้านล่าง	4
การต่อสายไฟฟ้า	5
การติดตั้งในตู้ด้านบน	6
ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ	7
เตาอบ	7
การควบคุมเตาอบ	8
คุณสมบัติพิเศษ	8
อุปกรณ์เสริม	9
รางเลื่อนแบบยึด	11
การใช้อุปกรณ์เสริม	12
การปิดเพื่อความปลอดภัย	12
พัดลมระบายอากาศ	12
ก่อนที่จะเริ่มต้น	13
การตั้งเวลา	13
การทำความสะอาดครั้งแรก	14
ฟังก์ชันของเตาอบ	15
งานทดสอบ	23
การใช้เตาอบ	24
การตั้งค่าโหมดคั่วเบง	24
การตั้งค่าอุณหภูมิเตาอบ	28
การปิดเตาอบ	29
เวลาสิ้นสุด	29
เวลาปรุงอาหาร	31
ตั้งเวลาเริ่มต้น	33
นาฬิกาจับเวลา	35
การเปิดปิดไฟของเตาอบ	35
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก	36
การปิดเสียงเตือน	36
การทำความสะอาดและดูแลรักษา	37
การทำความสะอาดภายใน	37
พื้นผิวเคลือบเคลือบตาฉีก	40
การทำความสะอาดประตูเตาอบ	41
รางคานข้าง	44
การเปลี่ยนหลอดไฟ	47
การรับประกันและบริการ	48
คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา	48
ข้อมูลด้านเทคนิค	50

การใช้ตู้ม้วน

TH

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาอบแบบฝังของ SAMSUNG

คู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือคุณในการทำงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์โปรดสะดวกเวลาเพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ก่อนที่จะใช้เตาอบ และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคตสัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในความหมายของคู่มือผู้ใช้นี้



ข้อมูลสำคัญ



หมายเหตุ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งเตาอบนี้จะต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ติดตั้งมีหน้าที่ต่ออุปกรณ์เข้ากับสายไฟฟ้าหลักของบ้านตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

ถ้าเตาอบได้รับความเสียหายขณะขนส่ง โปรดอย่าเชื่อมต่อสายไฟ

- ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของบ้านโดย **ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต** เท่านั้น
- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายกับอุปกรณ์ อย่าพยายามใช้งานอุปกรณ์
- การซ่อมบำรุง จะต้องดำเนินการโดย **ช่างที่ได้รับอนุญาต** เท่านั้น การซ่อมบำรุงที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อคุณและบุคคลอื่น ถ้าเตาอบของคุณต้องการบำรุงรักษา โปรดติดต่อศูนย์บริการ SAMSUNG หรือตัวแทนจำหน่าย
- กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีฉนวนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- แกนและสายไฟจะต้องไม่สัมผัสกับตัวเตาอบ
- ต้องเชื่อมต่อเตาอบกับสายไฟฟ้าหลักของบ้านโดยใช้ตัวตัดกระแสไฟฟ้า (เบรกเกอร์) หรือฟิวส์ที่เหมาะสม ห้ามใช้ตัวแปลงขยายหรือสายต่อ
- แผ่นข้อมูลจะอยู่ด้านขวาของประตู
- แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์จะต้องปิดอยู่ ขณะที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาด
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเตาอบ

คำเตือน

อุปกรณ์นี้จะต้องปิดก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ระหว่างการใส่เตาอบ พื้นผิวด้านในของเตาอบจะร้อนจัด

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

ความปลอดภัยในบ้าน

- เตาอบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ปรุงอาหารในบ้านเท่านั้น
- ระหว่างการใช้เตาอบ พื้นผิวภายในของเตาอบจะร้อนจัดจนสามารถลวกได้ อย่าสัมผัสสวิตช์ควบคุมความร้อนหรือพื้นผิวด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงก่อน
- ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในเตาอบเด็ดขาด
- พื้นผิวของเตาอบจะร้อนเมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
- เมื่อปรุงอาหาร ให้ความระมัดระวังเมื่อเปิดประตูเตาอบ เนื่องจากอากาศร้อนและไอร้อนจะออกมาอย่างรวดเร็ว
- เมื่อปรุงอาหารที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์อาจจะระเบิดเนื่องจากอุณหภูมิสูง และไอของแอลกอฮอล์จะติดไฟถ้าสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเตาอบ
- เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดไอน้ำ
- เมื่อใช้เตาอบ กรุณาให้เด็กอยู่ห่างจากเตาอบในระยะที่ปลอดภัย
- ควรปรุงอาหารแช่แข็ง เช่น พืชแช่ โดยให้ละลายจนหมด ถ้าใช้ถาดสำหรับอบ ถาดนี้อาจบิดจนผิดรูปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างมาก
- ห้ามทาน้ำลงด้านล่างของเตาอบขณะทำงาน เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเคลือบเสียหาย
- ต้องเปิดประตูเตาอบระหว่างปรุงอาหาร
- ใช้ความระมัดระวังขณะเปิดเตาอบ ก่อนสิ้นสุดกระบวนการทำความสะอาด้วยไอน้ำ น้ำที่ด้านล่างจะมีความร้อนสูง
- ห้ามวางส่วนล่างของเตาอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม และห้ามวางถาดสำหรับอบหรือถาดตีบุก ฟอยล์อะลูมิเนียมจะกั้นความร้อน ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวเคลือบเสียหายและทำให้เกิดผลลัพธ์ในการอบไม่ดี
- น้ำผลไม้ที่ระเหยค้าง ซึ่งอาจแข็งออกหากบนพื้นผิวเคลือบของเตาอบ เมื่ออบเค้กที่มีความชื้นสูง ให้ใช้ถาดกันลื่น
- ห้ามวางภาชนะสำหรับอบบนประตูเตาอบขณะเปิด
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง หากไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
- โปรดดูแลมิให้เด็กเล็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

คำแนะนำในการติดตั้ง

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

- วัสดุทั้งหมดที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด
- ทิ้งบรรจุภัณฑ์ในที่สำหรับทิ้งในสถานที่กำจัดขยะใกล้บ้าน

การทิ้งอุปกรณ์เก่า

คำเตือน

ก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์เก่า โปรดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ไม่เป็นสาเหตุของอันตรายต่างๆ โดยให้ช่างที่มีความชำนาญตัดสายไฟของอุปกรณ์ออกจากสายจ่ายไฟ และถอดสายไฟของอุปกรณ์ออกเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โปรดทิ้งอุปกรณ์เก่าอย่างเหมาะสม

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ในที่ทิ้งขยะของครัวเรือน
- หน่วยงานเก็บขยะหรือเทศบาลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เก็บขยะและที่ทิ้งขยะสาธารณะ

การติดตั้งเตาอบ







การติดตั้งคานไฟฟ้าของอุปกรณ์นี้ต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต
ติดตั้งเตาอบนี้ตามคำแนะนำที่มีให้
นำไว้นิรภัยป้องกันออกจากประตูหลังจากติดตั้ง
นำเทปป้องกันออกจากพื้นผิวภายในของเตาอบหลังจากติดตั้ง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง

- การติดตั้งจะต้องไม่มีการเปิดเผยส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน
- ชุดครัวที่จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคง DIN 68930

การติดตั้งในตู้ด้านล่าง


- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระยะห่างต่ำสุด
- ยึดเตาอบเข้าที่โดยใช้สกรูทั้งสองด้านของเตาอบ



การติดตั้งเตาอบ (ต่อ)

5

การต่อเตาอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ (H05VV-F, H05RR-F ต่ำสุด 1.5 ม.
1.5 ~ 2.5 มม²)



การต่อสายไฟฟ้า

ต่อระบบไฟฟ้าตามแผนข้อมูลการเชื่อมต่อที่ติดอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ โดยช่างไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามคำแนะนำในการติดตั้งและระเบียบข้อบังคับในพื้นที่

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสายไฟฟ้าหลัก โดยไขปลั๊ก จะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งสองขั้ว (โดยมีหน้าสัมผัสห่างกันอย่างน้อย 3 มม.) โดยติดตั้งในคานจ่ายไฟเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดความปลอดภัย


- เมื่อต่อไฟแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเตาจะเริ่มทำงาน ซึ่งจะทำให้ไฟส่องสว่างทำงานประมาณสองสามวินาที สายไฟ (H05 RR-F หรือ H05 VV-F, ต่ำสุด 1.5 ม, 1.5 ~ 2.5 มม²) จะต้องยาวพอที่จะเชื่อมต่อเตาอบแบบฝังได้ขณะที่ยังวางไว้บนพื้นหน้าตู้ปิดฝาด้านหลังของเตาอบที่ด้านล่าง (โดยใช้ไขควงแบบแบน) และใช้สกรูเชื่อมต่อพร้อมด้วยตัวยึดสายไฟออกทั้งหมดก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วที่เหมาะสม

ต้องต่อสายกราวด์เข้ากับขั้ว (⏏) ของเตาอบ


ถ้าเตาอบเข้ากับไฟฟ้าหลักโดยผ่านปลั๊ก ปลั๊กนี้จะต้องสามารถเอื้อมถึงได้เมื่อติดตั้งเตาอบเสร็จแล้ว

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการไม่ลงกราวด์หรือลงกราวด์ไม่ถูกต้อง

6



7







การติดตั้งเตาอบ (ต่อ)

TH


การติดตั้งในตู้ด้านบน


- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระยะห่างต่ำสุด
- เลื่อนเตาอบเข้าที่ตามมุมการจัดวางที่เหมาะสม



5

การต่อเตาอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ (H05VV-F, H05RR-F ต่ำสุด 1.5 ม.
1.5 ~ 2.5 มม²)






ระดับของชั้นจะเริ่มนับจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน
ระดับ 4 และ 5 นั้นจะใช้สำหรับฟังก์ชันการย่างเป็นหลัก
โปรดอ่านคู่มือการปรุงอาหารในคู่มือนี้เพื่อพิจารณากระดับของชั้นที่เหมาะสมกับอาหารของคุณ

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH

การควบคุมเตาอบ



- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. ปุ่มเลือกตัวแบ่ง | 7. ปุ่มนาฬิกา |
| 2. จอแสดงผล | 8. นาฬิกาจับเวลา |
| 3. ปุ่มควบคุมเวลาอุณหภูมิ | 9. ปุ่มเวลาปรุงอาหาร |
| 4. ปุ่มเตาอบ | 10. ปุ่มเวลาสิ้นสุด |
| 5. ปุ่มไฟ | 11. ปุ่มอุณหภูมิ |
| 6. ปุ่มทำความสะอาดด้วยไอน้ำ | |

☒ ปุ่มเลือกตัวแบ่ง และ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เป็นปุ่มแบบป้อนป้อน คุณสามารถใช้งาน โดยกดและหมุน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

คุณสมบัติพิเศษ

เตาอบนี้มีคุณสมบัติพิเศษต่อไปนี้


- โหมดตัวแบ่ง: เมื่อแทรกตัวแบ่ง คุณสมบัติตัวแบ่งของอุปกรณ์จะช่วยให้สามารถปรุงอาหารได้ในช่องแบ่งสองช่อง ช่วยให้ประหยัดพลังงานและใช้งานได้ง่าย
- การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ: ฟังก์ชันทำความสะอาดตนเองของเตาอบจะใช้พลังของไอน้ำเพื่อขจัดไขมันและเศษสิ่งสกปรกภายในเตาอบได้อย่างปลอดภัย

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)


TH

อุปกรณ์เสริม


เตาอบของคุณมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:




1 ตะแกรงลวด สำหรับจาน ถาดเค้ก ถาดคอบและย่าง




2 ตะแกรงย่าง สำหรับการย่าง




3 ถาดคอบ สำหรับเค้กและบิสกิต



4 ถาดก้นลึก สำหรับการอบและรองน้ำจากเนื้อหรือไขมันที่หยดลงมา




5 ตัวแบ่ง สำหรับโหมดการทำงานด้านบน ด้านล่าง และการทำงานแบบหมุน ใช้แทรกตรงระดับ 3 ซึ่งมีสวิตช์ตัวแบ่งที่ด้านหลังของเตาอบ ให้สอดเขาที่จนสุด



6 แกนหมุน (BT63TDFST) ประกอบด้วยแกน ก้านเสียบ 2 ก้าน คมจับและที่รอง ซึ่งจะสวมเข้าพอดีที่ชั้นระดับ 3 จากด้านล่าง ในการใช้แกนหมุน ให้ใส่ในร่องที่ด้านหลังของผนังของเตาอบด้านใน วางถาดก้นลึกในระดับ 1 เมื่อใช้แกนหมุน

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH




7 แกนหมุนและแซลลิก (BT63TDFST)

การใช้งาน :

- วางถาดกั้นลิก (ไม่มีขาตั้ง) ที่ระดับ 1 เพื่อรองของเหลวที่ไหลลงมา หรือที่ด้านล่างของเตาอบถาดขึ้นเนื้อที่อบมีขนาดใหญ่เกินไป
- เลื่อนส้อมเขาสู่แกน เสียบเนื้อที่จะย่างเข้ากับแกน
- สามารถใส่มันฝรั่งต้มสุกและผักใบที่ขอบของถาดกั้นลิกได้อย่างพร้อมกัน
- วางที่รองตรงกลางชั้นและจัดให้ตำแหน่งรูปตัว “V” อยู่ด้านหน้า
- เพื่อช่วยในการเสียบแกน คุณสามารถไขควงเขาสู่ด้านที่ไม่แหลม
- วางแกนหมุนบนที่รองโดยให้ด้านแหลมอยู่ด้านหลัง และค่อยๆ ดันจนปลายของแกนเขาสู่กลไกหมุนที่ด้านหลังของเตาอบ ด้านที่ไม่แหลมจะต้องวางอยู่ตรงรูปตัว “V” (แกนจะมีที่กั้นสองจุดซึ่งควรอยู่ใกล้กับประตูเตาอบ เพื่อป้องกันไม่ให้แกนเลื่อนมาข้างหน้า ที่กั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวจับของคามาวย)
- ก่อนที่จะปรุงอาหาร ให้ไขควงออก หลังจากปรุงอาหาร ให้ไขควงเข้าที่เพื่อช่วยในการหยิบแกนออกจากที่รอง

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)



ถาดสำหรับอบ ถาดก้นเล็ก และตะแกรงลวดนั้นสามารถสอดเข้าสู่รางด้านข้าง

เมื่อนำอาหารที่ปรุงสุกออกจากเตาอบ โปรดระวังอุปกรณ์และพื้นผิวที่ร้อน รางยึดจะสอดเข้าสู่ระดับที่ 2 และ

4 ในกรณีที่ใช้รางลวด อุปกรณ์เสริมจะต้อง

ได้รับการสอดเข้าสู่ที่เลื่อนของรางเท่านั้น

ตัวอย่าง

ระดับ 1: ถาดก้นเล็ก

ระดับ 4: ถาดสำหรับอบ



เมื่อใช้ถาดก้นเล็กหรือถาดสำหรับอบเพื่อรองของเหลวที่ไหลออกจากอาหาร ให้ตรวจสอบว่าถาดนั้นวางอย่างเหมาะสมบนรางด้านข้าง การให้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้สัมผัสกับพื้นผิวด้านล่างของเตาอบอาจทำให้ผิวเคลือบเสียหาย ถาดที่วางบนระดับ 1 ควรพ้นจากพื้นผิวด้านล่างของเตาอบอย่างน้อย 2 ซม.



รางเลื่อนแบบยืด



รางเลื่อนแบบยืดและอุปกรณ์เสริมของเตาอบอาจร้อนจัด! โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนและการป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสม! รางเลื่อนแบบยืดจะอยู่ด้านในเตาอบทางขวาและซ้ายในระดับต่างๆ สามระดับ

- ในการสอดตะแกรง ถาดอบหรือถาดสำหรับย่าง ให้เลื่อนรางเลื่อนแบบยืดของระดับที่ต้องการออก
- วางถาดบนรางและเลื่อนเข้าสู่เตาอบให้สุด

ปิดประตูเตาอบหลังจากที่คุณดันรางเลื่อนแบบยืดเข้าสู่เตาอบจนสุดแล้วเท่านั้น



ขั้นตอนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH

การใช้อุปกรณ์เสริม

ตัวแบ่ง ตะแกรงลวด ถาดอบ และถาดก้นลึก

การวางตัวแบ่ง

ใส่ตัวแบ่งในระดับ 3 ของเตาอบ

การวางตะแกรงลวด

ใส่ตะแกรงลวดในระดับใดก็ได้ที่ต้องการ

การวางถาดอบหรือถาดก้นลึก

ใส่ถาดอบและ/หรือถาดก้นลึกในระดับใดก็ได้ที่ต้องการ

คำแนะนำ

ในการปรุงอาหารในโหมดช่องด้านล่าง ด้านบน หรือแบบหวน
คุณต้องใช้ตัวแบ่ง

การปิดเพื่อความปลอดภัย

- ถ้าไม่ได้ป้อนเวลาปรุงอาหาร เตาอบจะปิดลงหลังจากระยะเวลาที่ระบุด้านล่าง

เวลาปิดตัวสำหรับการตั้งอุณหภูมิต่างๆ


ต่ำกว่า 105 °C	16 ชั่วโมง
จาก 105 °C ถึง 240 °C	8 ชั่วโมง
จาก 245 °C ถึง 300 °C	4 ชั่วโมง

- วงจรไฟฟ้าของเตาอบนี้มีระบบปิดเครื่องด้วยความร้อน ถ้าเตาอบร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุดตามปกติ ระบบจะปิดการจ่ายไฟฟ้าให้กับขดลวดความร้อนในระยะเวลาหนึ่ง

พัดลมระบายอากาศ

ระหว่างการปรุงอาหาร ช่องระบายอากาศจะปล่อยอากาศร้อนออกมจากด้านหน้าของเตาอบ ซึ่งเป็นอาการปกติ

- พัดลมระบายความร้อนจะทำงานต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่ใส่เตาอบ และจะปิดลงเมื่ออุณหภูมิภายในช่องของเตาอบลดลงจนเหลือ 60 °C หรือหลังจากผ่านไป 22 นาที



ก่อนที่จะเริ่มต้น


TH

การตั้งเวลา

เมื่อมีการจ่ายไฟให้กับเตาอบเป็นครั้งแรก จอแสดงผลบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้นชั่วขณะ หลังจากผ่านไป 3 วินาที ไอคอนรูปนาฬิกาและตัวเลข 12:00 จะเริ่มกะพริบในจอแสดงผล ผลเตาอบจะไม่สามารถใช้งานไดจนกว่าจะตั้งเวลา




- 1** เตาอบจะไม่สามารถทำงานจนกว่าจะตั้งเวลาก่อน “⌚” และ “12:00” จะกะพริบในจอแสดงผลเมื่อมีการจ่ายไฟครั้งแรก กด ปุ่มนาฬิกา ค่า “⌚” และ “12:” จะกะพริบ



- 2** หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดชั่วโมง **ตัวอย่าง** ในการตั้งเวลา 1:30 รอประมาณ 10 วินาที นาฬิกาจะหยุดกะพริบและแสดง ชั่วโมงที่ตั้งไว้



- 3** กด ปุ่มนาฬิกา “⌚” และ “:00” จะกะพริบ



- 4** หมุน ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดนาที “⌚” จะกะพริบ



- 5** กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา หรือรอประมาณ 10 วินาที “⌚” จะหายไป และ “30” จะหยุดกะพริบ จอแสดงผลจะแสดงเวลาของวัน และอุปกรณ์ก็จะพร้อมจะใช้งานได้



ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

TH

การทำความสะอาดครั้งแรก

ทำความสะอาดเตาอบก่อนที่จะใช้งานเป็นครั้งแรก



ใช้สารหรือเครื่องมือขัดถูหรือมีคมเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวของเตาอบเสียหาย สำหรับด้านหน้าที่เคลือบของเตาอบ ให้ใช้สารทำความสะอาดที่มีขายทั่วไป

ในการทำความสะอาดเตาอบ

1. เปิดประตู ไฟของเตาอบจะสว่าง
2. ทำความสะอาดถาดของเตาอบทั้งหมด อุปกรณ์เสริม และรางด้านข้างด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำยาล้างจาน และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งและนุ่ม
3. ถาดด้านในของเตาอบในลักษณะเดียวกัน
4. เช็ดด้านหน้าของเตาอบด้วยผ้าหมาด

ตรวจสอบว่าตั้งเวลาไว้อย่างถูกต้อง นำอุปกรณ์เสริมออกและเปิดเตาอบโดยใช้การตั้งค่าความร้อน 200 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้งาน อาจมีกลิ่นเหม็นออกมา ซึ่งเป็นอาการปกติ โปรดตรวจสอบว่าครัวของคุณมีการระบายอากาศดีระหว่างช่วงที่ปรับสภาพนี้

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

TH

ฟังก์ชันของเตาอบ

คุณสมบัติของเตาอบประกอบด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้

โหมดเตาอบ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโหมดและการตั้งค่าต่างๆ ของเตาอบ

ใช้ตารางคู่มือการปรุงอาหารสำหรับโหมดเหล่านี้ในหน้าถัดไปเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรุงอาหาร



การอบธรรมดา

อาหารจะได้รับความร้อนมาจากขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่าง การตั้งค่านี้เหมาะกับการอบและการย่าง



ความร้อนด้านบน + ไอร้อน

เราขอแนะนำโหมดนี้เมื่ออบหรือย่างเนื้อ ขดลวดความร้อนด้านบนจะทำงานและพัดลมจะทำงานเพื่อหมุนเวียนไอร้อนที่มาจากขดลวดความร้อนด้านบนและผนังด้านหลัง



ไอร้อน

อาหารจะได้รับไอร้อนจากขดลวดความร้อนที่ด้านหลังและหมุนเวียนด้วยพัดลมสองตัว การตั้งค่านี้จะให้ความร้อนสม่ำเสมอ และเหมาะสำหรับอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ตลอดจนเค้กและครัวซองต์

โหมดนี้สามารถใช้อบในสองระดับ



ระบบย่างขนาดใหญ่

อาหารจะได้รับความร้อนจากขดลวดความร้อนด้านบน เราขอแนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับการย่างสเต็กและไส้กรอก รวมถึงชีสทอสต์



ระบบย่างขนาดเล็ก

โหมดนี้เหมาะสำหรับการย่างอาหารปริมาณน้อย เช่น บาเกตต์ ชีส หรือพิซซ่าได้

วางอาหารที่กลางตะแกรงลวด เนื่องจากจะมีเพียงขดลวดความร้อนขนาดเล็กที่กึ่งกลางเท่านั้นที่ทำงาน



ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน

ขดลวดความร้อนด้านล่างและผนังด้านหลังจะให้ไอร้อนซึ่งหมุนเวียนโดยพัดลม โหมดนี้เหมาะสำหรับการอบอาหารเช่น ดิซ พิชซ่า ขนมปัง และชีสเค้ก

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

1. ☐ การอบธรรมชาติ

อุณหภูมิที่แนะนำ: 200 °C

ฟังก์ชันการอบธรรมชาติเหมาะสำหรับการอบและย่างอาหารที่จัดเรียงไว้ในชั้นเดียว ขดลวดความร้อนที่ด้านบนและด้านล่างจะทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิของเตาอบ

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมดธรรมชาติ

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
ลาซาลูญแซแซ็ง (500 – 1000 กรัม)	3	ตะแกรงลวด	180-200	40-50
ปลาทั้งตัว (เช่น ปลาขนาดกลาง) (300 - 1000 กรัม) บั้ง 3-4 รอยทั้งสองด้าน เหาะน้ำมัน	3	ตะแกรงลวด + ภาชนะลึก	240	15-20
พิเลตปลา (500 - 1000 กรัม) บั้ง 3-4 รอยทั้งสองด้าน เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	200	13-20
นักเก็ตแซแซ็ง (350 - 1000 กรัม) เนือสับ & มีสแฮม, ชีส และเห็ด เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	200	25-35
เนือแซ็งจากเนือ แครอท บิทูทและมะเขือเทศ (350 - 1000 กรัม) เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	200	20-30
ชิ้นเนื้อหมูติดกระดูก (500 - 1000 กรัม) เหาะน้ำมัน เติมน้ำมันและพริกไทย	3/2	ตะแกรงลวด + ภาชนะลึก	200	40-50
มันฝรั่งอบ (ผ่าครึ่ง) (500 – 1000 กรัม)	3	ถาดอบ	180-200	30-45
เนือแซ็งพร้อมไส้ฟัก (500 - 1000 กรัม) เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	180-200	40-50
สปองจอก (250 – 500 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	160-180	20-30
มาร์เบิลเค้ก (500 – 1000 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	170-190	40-50
ชีสเค้กบนถาด มีหน้าผลไม้และครีมเบิล (1000 – 1500 กรัม)	2	ถาดอบ	160-180	25-35
มัทฟีน (500 – 800 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	190-200	25-30

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

2. ความร้อนค่านบน + ไอรอน

อุณหภูมิที่แนะนำ: 190 °C

ขอแนะนำให้อุ่นเตาอบด้วยความร้อนค่านบน + ไอรอน

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
เนื้อหมูติดกระดูก (1000 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	3	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	180-200	50-65
ขาหมูหรือพอยล์ (1000 - 1500 กรัม) หมัก	2	ถาดอบ	180-230	80-120
ไก่ทั้งตัว (800 - 1300 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	2	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	190-200	45-65
สเต็กเนื้อหรือปลา (400 - 800 กรัม) เหยาะน้ำมัน เติมนเกลือและพริกไทย	3	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	180-200	15-35
ไก่เป็นชิ้น (500 - 1000 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	4	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	200-220	25-35
ปลาข้าง (500 - 1000 กรัม) ใช้จานสำหรับเตาอบ ทาน้ำมัน	2	ตะแกรงลวด	180-200	30-40
เนื้อย่าง (800 - 1200 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	2	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก เติมน้ำสะอาด 1 ถ้วย	200-220	45-60
อกเป็ดอบ (300 - 500 กรัม)	4	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก เติมน้ำสะอาด 1 ถ้วย	180-200	25-35

TH

กวนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

3. ๑๓ ไอร่อน

อุณหภูมิที่แนะนำ: 170 °C

ฟังก์ชันนี้จะอบอาหารที่วางอยู่บนชั้นต่างๆ ถึงสามระดับ และเหมาะสำหรับการย่าง การปรุงจะมาจากขดลวดความร้อนที่ฝั่งด้านหลัง และพัดลมจะหมุนเวียนไอร่อน

เราขอแนะนำให้อุ่นเคาต์วอโหมดไอร่อน

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
เนื้อแกะ (350 - 700 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	3	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	190-200	40-50
กล้วยหอมอบ (3-5 ลูก) ไขมันตัดด้านบน เติมซ็อกโกเลต 10-15 กรัม ถั่ว 5-10 กรัมในร่อง เหยาะน้ำตาลวาน หรือด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม	3	ตะแกรงลวด	220-240	15-25
แอปเปิลอบ 5-8 ชิ้น ชิ้นละ 150-200 กรัม เจาะใส่ดอก เติมลูกเกดและแยม ใช้งานสำหรับเคาอบ	3	ตะแกรงลวด	200-220	15-25
ชิ้นเนื้อสับ (300 - 600 กรัม) เหยาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	190-200	18-25
เนื้อสับมีไส้ แบบครึ่งซี่ (500 - 1000 กรัม) ทาน้ำมัน	3	ถาดอบ	180-200	50-65
โครเคตแซแข็ง (500 - 1000 กรัม)	2	ถาดอบ	180-200	25-35
ชีสแซแข็งสำหรับเคาอบ (300 - 700 กรัม)	2	ถาดอบ	180-200	20-30
พิซซ่าแซแข็ง (300 - 1000 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	200-220	15-25
แอปเปิลและอัลมอนด์เค้ก (500 - 1000 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	170-190	35-45
ครัวซองคสด (200 - 400 กรัม) (แป้งสำเร็จ)	3	ถาดอบ	180-200	15-25

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

4. ☐ ระบบย่างขนาดใหญ่

อุณหภูมิที่แนะนำ: 240 °C

ฟังก์ชันการย่างขนาดใหญ่จะใช้อาหารที่มีลักษณะแบนและมีปริมาณมาก เช่น สเต็ก ชนิกเซล และปลา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการอบเนื้อ ในโหมดนี้ทั้งขดลวดความร้อนด้านบนและขดลวดข้างจะทำงาน

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมดการย่างขนาดใหญ่

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
ไส้กรอก (บาง) 5-10 ชิ้น	4	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	220	5-8 กลับข้าง 5-8
ไส้กรอก (บาง) 8-12 ชิ้น	4	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	220	4-6 กลับข้าง 4-6
โทสต์ 5-10 ชิ้น	5	ตะแกรงลวด	240	1-2 กลับข้าง 1-2
ชีสโทสต์ 4-6 ชิ้น	4	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	200	4-8
แพนเค้กแข็งมีไส้ แบบรัสเซีย (200-500 กรัม)	3	ถาดอบ	200	20-30
สเต็กเนื้อ (400 – 800 กรัม)	4	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	240	8-10 กลับข้าง 5-7

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

5. ☐ ระบบขนาดเล็ก

อุณหภูมิที่แนะนำ: 240 °C

การตั้งค่านี้นี้เหมาะสำหรับการย่างอาหารที่มีลักษณะแบนปริมาณน้อย เช่น สเต็ก ชนิตเซล ปลา และเนื้อย่าง วางกลางถาด เตาอบจะใช้งานเฉพาะช่วยลดความร้อนด้านบน

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมดการย่างขนาดเล็ก

วางอาหารตรงกึ่งกลางอุปกรณ์เสริม

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
ลาหมมเบิร์ตแซ่แข็งสำหรับเตาอบ (2-4 ชิ้น ชิ้นละ 75 กรัม) ใส่ในเตาอบเย็น (ไม่ต้องอุ่นเตาอบ)	3	ตะแกรงลวด	200	10-12
บวเก้ตแซ่แข็งมีหน้า (มะเขือเทศ-มอสซาราลลาหรือแฮมชีส)	3	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	200	15-20
พิซพิงเกอร์แซ่แข็ง (300 - 700 กรัม) ใส่ในเตาอบเย็น (ไม่ต้องอุ่นเตาอบ) เหยาะน้ำมัน	3	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	200	15-25
พิซเบอร์เกอร์แซ่แข็ง (300 - 600 กรัม) ใส่ในเตาอบเย็น เหยาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	180-200	20-35
พิซซาแซ่แข็ง (300 - 500 กรัม) ใส่ในเตาอบเย็น (ไม่ต้องอุ่นเตาอบ)	3	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	180-200	23-30

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

6. ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน

อุณหภูมิที่แนะนำ: 190 °C

โหมดความร้อนด้านล่าง + ไอร้อนเหมาะสำหรับรับประทานอาหารที่ต้องมีความนุ่มด้านล่างและฐานกรอบ เช่น อาหารประเภทพิซซ่า คีชลอเรน ฟรุตเค้กเบ็ดแบบเยอรมัน และชีสเค้ก

ขอแนะนำให้อุ่นเตาอบด้วยความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
แป้งยีสต์หน้าแอปเปิ้ล แซ่แข็ง (350 – 700 กรัม)	3	ตะแกรงลวด	180-200	15-20
พัฟฟิเลตทรี พายชั้นเล็กมีไส้ แซ่แข็ง (300 - 600 กรัม) ทาไข่แดง ไส้ใน เตาอบเย็น (ไม่ต้องอุ่นเตาอบ)	3	ถาดอบ	180-200	20-25
ลูกชิ้นในซอส (250 - 500 กรัม) ใช้จานสำหรับเตาอบ	3	ตะแกรงลวด	180-200	25-35
พัฟฟิเลตทรีแฟน (500 - 1000 กรัม) ทาไข่แดง	3	ถาดอบ	180	15-23
คานอลิโอนินซอส (250 - 500 กรัม) ใช้จานสำหรับเตาอบ	3	ตะแกรงลวด	180	22-30
พายแป้งยีสต์มีไส้ (600 - 1000 กรัม) ทาไข่แดง	3	ถาดอบ	180-200	20-30
โฮมมดพิซซ่า (500 – 1000 กรัม)	2	ถาดอบ	200-220	15-25
ขนมปังโฮมมด (700-900 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	170-180	45-55

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

TH

7. โหมดทวิน

คุณสามารถใช้โหมดทวินเพื่อปรุงอาหารสองชนิดในเตาอบ เมื่อปรุงอาหารในช่องด้านบนและด้านล่าง คุณสามารถใช้อุณหภูมิ โหมดการปรุงและเวลาการปรุงที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย่างสเต็กและอบกราแตงพร้อมกัน เมื่อใช้ตัวแบ่ง คุณสามารถปรุงกราแตงในช่องด้านล่าง และปรุงสเต็กในช่องด้านบนของเตาอบ

โปรดใส่ตัวแบ่งในชั้นระดับ 3 ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นการปรุงอาหาร

แนะนำ 1: การปรุงด้วยอุณหภูมิต่างกัน

ช่อง	อาหาร	ระดับชั้น	โหมดทำงาน	อุณหภูมิ (°C)	อุปกรณ์เสริม	เวลา (นาที)
ด้านบน	พิซซ่าแช่แข็ง (300-400 กรัม)	4	ไอร้อน	200-220	ตะแกรงลวด	15-25
ด้านล่าง	มาร์เบิ้ลเค้ก (500-700 กรัม)	1	ไอร้อน	160-180	ถาดอบ	50-60

หมายเหตุ: วางอาหารในเตาอบเย็น

แนะนำ 2: การปรุงด้วยโหมดการปรุงต่างกัน

ช่อง	อาหาร	ระดับชั้น	โหมดทำงาน	อุณหภูมิ (°C)	อุปกรณ์เสริม	เวลา (นาที)
ด้านบน	ไก่เป็นชิ้น (400-600 กรัม)	4	ความร้อนด้านบน + ไอร้อน	200-220	ตะแกรงลวด + ถาดก้นลึก	25-35
ด้านล่าง	กราแตงมันฝรั่ง (500-1000 กรัม)	1	ไอร้อน	160-180	ตะแกรงลวด	30-40

หมายเหตุ: วางอาหารในเตาอบเย็น

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

งานทดสอบ

TH

ตามมาตรฐาน EN 60350

1. การอบอาหาร

คำแนะนำสำหรับการอบอาหาร โปรดดูตารางที่อุณหภูมิล่างหน้า

ประเภทอาหาร	จาน & หมายเหตุ	ระดับชั้น	โหมดทำงาน	อุณหภูมิ °C	เวลาในการอบ นาที
เค้กขนาดเล็ก	ถาดอบ	3	อบธรรมดา	160-180	15-25
	ถาดก้นลึก + ถาดอบ	1+4	ไอร้อน	150-170	20-30
สปองจ์เค้กโริซมัน	ถาดอบเค้กบนตะแกรงลวด (เคลือบสีเข้ม ø 26 ซม.)	2	อบธรรมดา	160-180	20-30
แอปเปิ้ลพาย	ตะแกรงลวด + ถาดอบ + 2 ถาดอบเค้กสปริงฟอร์ม (เคลือบสีเข้ม ø 20 ซม.)	1+3	ไอร้อน	170-190	80-100
	ตะแกรงลวด + 2 ถาดอบเค้กสปริงฟอร์ม (เคลือบสีเข้ม ø 20 ซม.)	วาง 1 ถาดในแนวทแยง	อบธรรมดา	170-190	70-80

2. การย่าง


อุ่นเตาอบเปล่า 5 นาทีโดยใช้ฟังก์ชันการย่างขนาดใหญ่

ใช้ฟังก์ชันนี้กับอุณหภูมิสูงสุด 300 °C

ประเภทอาหาร	จาน & หมายเหตุ	ระดับชั้น	โหมดทำงาน	อุณหภูมิ °C	เวลาในการอบ นาที
โทสต์ขนมปังขาว	ตะแกรงลวด	5	ระบบย่างขนาดใหญ่	300	ด้าน 1 1-2 ด้าน 2 1-1½
เบอร์เกอร์เนื้อ	ตะแกรงลวด + ถาดก้นใหญ่ (เพื่อรองน้ำที่หยดลงมา)	4	ระบบย่างขนาดใหญ่	300	ด้าน 1 7-10 ด้าน 2 6-9

การตั้งค่าโหมดตัวแบ่ง


สำหรับโหมดการอบด้านบน ทวีน และด้านล่าง ให้ใส่ตัวแบ่งที่ตำแหน่ง "OFF" ของปุ่มเลือกตัวแบ่ง สำหรับโหมดการทำงานแบบเดี่ยวให้นำตัวแบ่งออกที่ตำแหน่ง "OFF" จากนั้นหมุนปุ่มเลือกตัวแบ่ง เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดจากตารางด้านล่าง



1 หมุน ปุ่มเลือกตัวแบ่ง เพื่อเลือกส่วนที่ต้องการ



2 กด ปุ่มเตาอบ




3 หมุน ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อเลือกฟังก์ชันเตาอบที่ต้องการ ถ้าเวลาผ่านไป 3 วินาทีโดยไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติม เตาอบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในโหมดและฟังก์ชันที่เลือก

โหมดตัวแบ่ง	เครื่องหมาย	ฟังก์ชันของเตาอบ	ใส่ตัวแบ่ง	ข้อมูลการใช้งาน
ปิด	Off			
โหมดด้านบน		<ol style="list-style-type: none"> 1. ไอร้อน 2. ความร้อนด้านบน + ไอร้อน 3. ระบบย่างขนาดใหญ่ 	ใช่	โหมดนี้จะประหยัดพลังงานและเวลาเมื่อปรุงอาหารปริมาณน้อย
โหมดทวีน		ทั้งด้านบนและด้านล่าง ฟังก์ชันการแบ่ง	ใช่	คุณสามารถปรุงอาหารสองประเภทโดยใช้อุณหภูมิต่างกันได้พร้อมกัน
โหมดด้านล่าง		<ol style="list-style-type: none"> 1. ไอร้อน 2. ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน 	ใช่	โหมดนี้จะประหยัดพลังงานและเวลาเมื่อปรุงอาหารปริมาณน้อย
โหมดทำงานแบบเดี่ยว		<ol style="list-style-type: none"> 1. ไอร้อน 2. ความร้อนด้านบน + ไอร้อน 3. ชลรรมา 4. ระบบย่างขนาดใหญ่ 5. ระบบย่างขนาดเล็ก 6. ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน 	ไม่	


การใช้เตาอบ (ต่อ)

โหมดด้านบน


เฉพาะขลวดความร้อนด้านบนเท่านั้นที่จะทำงาน ควรใช้ตัวแบ่ง



ไอร้อน




ความร้อนด้านบน + ไอร้อน




ระบบอย่างขนาดใหญ่

โหมดด้านล่าง

เฉพาะขลวดความร้อนด้านล่างเท่านั้นที่จะทำงาน ควรใช้ตัวแบ่ง



ไอร้อน



ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน


การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH


โหมดทวิน

โหมดด้านบนและด้านล่างจะทำงานพร้อมกัน คุณสามารถกำหนดค่าให้โหมดใดทำงานก่อน เมื่ออาหารจานหนึ่งปรุงเสร็จแล้วในโหมดทวิน และคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาปรุงอาหารหรืออุณหภูมิในอีกส่วนหนึ่ง ให้หมุน **ปุ่มเลือกตัวแบ่ง** เพื่อเลือกโหมด (บนหรือล่าง) ที่ต้องการให้ทำงานต่อ ควรใช้ตัวแบ่ง


โหมดทวิน 1: โหมดด้านบนจะเริ่มทำงานก่อน ถัดมา **ปุ่มเตาอบ** หรือถ้าผ่านไป 15 วินาที โหมดด้านบนมีการตั้งค่าและไม่มีการปรับเพิ่มเติม เตาอบจะเริ่มค่นทำงานในโหมดด้านล่าง



ไอร้อน




ความร้อนด้านบน + ไอร้อน




ระบบขนาดใหญ่

โหมดทวิน 2: เมื่อโหมดด้านบนเริ่มต้น มีการกด **ปุ่มเตาอบ** หรือถ้าเวลาผ่านไป 15 วินาทีโดยไม่มีกรตั้งค่าเพิ่มเติม เตาอบจะเข้ามาเป็นโหมดด้านล่าง โหมดด้านบนและด้านล่างจะทำงานพร้อมกัน



ไอร้อน




ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน


การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH


โหมดทำงานแบบเดี่ยว




ไอรอน




ความร้อนด้านบน + ไอรอน




อบธรรมดา



ระบบข้างขนาดใหญ่



ระบบข้างขนาดเล็ก




ความร้อนด้านล่าง + ไอรอน

การใช้เตาอบ (ต่อ)


TH

การตั้งค่าอุณหภูมิเตาอบ

ใบโหมดการทำงานเดี่ยว ด้านบน และด้านล่าง



1 กด ปุ่มอุณหภูมิ




2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อปรับอุณหภูมิครั้งละ 5 °C


โหมดการทำงานเดี่ยว (การย่างขนาดใหญ่ & เส็ก)	40 °C – 250 °C (40 °C – 300 °C)
โหมดด้านบน	40 °C – 250 °C
โหมดด้านล่าง	40 °C – 250 °C

- ☒ คุณสามารถปรับอุณหภูมิระหว่างการปรุงอาหาร
ในการตั้งค่าโหมดเตาอบ ขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่างจะทำงานสลับกันไปเป็นรอบ ตลอดกระบวนการปรุงอาหาร
เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ใบโหมดกริล



1 กด ปุ่มอุณหภูมิ (โหมดด้านบน)
กด ปุ่มอุณหภูมิ สองครั้ง (โหมดด้านล่าง)



2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อปรับอุณหภูมิครั้งละ 5 °C


โหมดด้านบน (การย่างขนาดใหญ่)	160 °C – 250 °C (200 °C – 250 °C)
โหมดด้านล่าง	160 °C – 250 °C

- ☒ คุณสามารถปรับอุณหภูมิระหว่างการปรุงอาหารได้

การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

การปิดเตาอบ




เมื่อต้องการปิดเตาอบ ให้หมุน ปุ่มเลือกตัวแบ่ง ไปยังตำแหน่ง “Off”

เวลาสิ้นสุด


คุณสามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดได้ระหว่างการปรุงอาหาร

ใบโหมบการทำงานด้วย ดับบน และดับล่าง




1 กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด
ตัวอย่าง

เวลาปัจจุบันคือ 12:00



2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ต้องการ



3 กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด

เตาอบจะทำงานตามเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ
ยกเว้นกรณีที่มีการกด ปุ่มเวลาสิ้นสุด ภายใน 5 วินาที



- ☒ ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาสิ้นสุดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

การใช้ตาบ (ต่อ)

TH


ใบโหนดกรีน

เวลาสิ้นสุดสำหรับโหนดด้านล่างและด้านบนนั้นสามารถเลือกได้โดยใช้ ปุ่มเวลาสิ้นสุด และ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ



1 กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด สองครั้ง (โหนดด้านล่าง)
ตัวอย่าง เวลาปัจจุบันคือ 12:00

2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ต้องการ



3 กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด
เตาอบจะทำงานตามเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ
ขกวนกรณีที่มีการกด ปุ่มเวลาสิ้นสุด ภายใน 5 วินาที

- ☒ ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาสิ้นสุดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH


เวลาปรุงอาหาร

คุณสามารถกำหนดเวลาปรุงอาหารได้ระหว่างการปรุงอาหาร

ใบโหมบการทำงานเดี่ยว ดับบน และดับล่าง



1 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร



2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาปรุงอาหารที่ต้องการ



3 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร
เตาอบจะทำงานตามเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ
ขกเว้นกรณีที่มีการกด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร ภายใน 5 วินาที





- ☒ ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาปรุงอาหารที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ใบโหนดกิน


เวลาปรุงอาหารสำหรับโหนดคั่นล่างและคั่นบนนั้นสามารถเลือกได้โดยใช้ ปุ่มเวลาปรุงอาหาร และ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ



1 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร สองครั้ง (โหนดคั่นล่าง)



2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาปรุงอาหารที่ต้องการ





3 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร
เตาอบจะทำงานตามเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ
ขเวนครณีที่มีการกด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร ภายใน 5 วินาที

☑ ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาปรุงอาหารที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อให้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ตั้งเวลาเริ่มต้น

กรณีที่ 1 - บ้วนเวลาปรุงอาหารก่อน

ถ้ามีการป้อนเวลาสิ้นสุดหลังจากที่ตั้งเวลาปรุงอาหารแล้ว เวลาปรุงอาหารและเวลาสิ้นสุดจะได้รับการคำนวณ และถ้าจำเป็นเตาอบจะกำหนดจุดเริ่มต้นที่ตั้งเวลาเอง




1 กดปุ่มเวลาสิ้นสุด
ตัวอย่าง

เวลาปัจจุบัน 3:00 และเวลาปรุงอาหาร
ที่ต้องการคือ 5 ชั่วโมง

2 หมุนปุ่มปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด
ตัวอย่าง


คุณต้องการปรุงอาหารเป็นเวลา 5
ชั่วโมงและสิ้นสุดเวลา 8:30



3 กดปุ่มเวลาสิ้นสุด สัญลักษณ์ "พร้อม" จะปรากฏจนกว่าจะ
ถึงจุดที่เริ่มต้นที่ตั้งเวลา


กรณีที่ 2 - บันทึกลงเวลาสิ้นสุดก่อน

ถ้ามีการปรับเวลาปรุงอาหารหลังจากที่ตั้งเวลาสิ้นสุดแล้ว เวลาปรุงอาหารและเวลาสิ้นสุดจะได้รับการคำนวณ และถ้าจำเป็นเตาอบจะกำหนดจุดเริ่มต้นที่ตั้งเวลาเอง



- 1 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร
ตัวอย่าง เวลาปัจจุบัน 3:00 และเวลาสิ้นสุดที่ต้องการคือ 5:00

- 2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ
เพื่อกำหนดเวลาปรุงอาหาร
ตัวอย่าง คุณต้องการปรุงอาหารเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และสิ้นสุดเวลา 5:00





- 3 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร สัญลักษณ์ "พร้อม" จะปรากฏจนกว่าจะถึงจุดที่เริ่มต้นที่ตั้งเวลา


การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH


นาฬิกาจับเวลา



1 กด ปุ่มนาฬิกาจับเวลา หนึ่งครั้ง “Δ” จะกะพริบ




2 หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาที่ต้องการ
ตัวอย่าง 5 นาที



3 กด ปุ่มนาฬิกาจับเวลา เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา
เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เตาอบจะส่งเสียงเตือน

☑ กด ปุ่มนาฬิกาจับเวลา ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกการจับเวลา

การเปิด/ปิดไฟวงเตาอบ



1 กด ปุ่มไฟ



- 1 ด้านบนและด้านล่าง
- 2 ด้านบน
- 3 ด้านล่าง
- 4 ปิด

☑ ไฟจะเปิดและปิดตามลำดับ ไม่ว่าจะมีการทำงานอย่างไร

การใช้ตาบ (ต่อ)

TH

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก





1 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร และ เวลาสิ้นสุด พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที (H) จะปรากฏในจอแสดงผล

2 กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร และ เวลาสิ้นสุด พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีครึ่งเพื่อปลดล็อก

☑ เมื่อล็อก ปุ่มทั้งหมดยกเว้น ปุ่มเลือกตัวแบ่ง และปุ่มปลดล็อกจะไม่ทำงาน ล็อกจะทำงานได้ไม่ว่าเตาอบจะทำงานอยู่หรือไม่ก็ตาม

การปิดเสียงเตือน



1 ในการปิดเสียงเตือน ให้กด ปุ่มนาฬิกา และ เวลาสิ้นสุด พร้อมกันค้างไว้สามวินาที

2 ในการเปิดเสียงเตือนดังเดิม ให้กด ปุ่มนาฬิกา และ เวลาสิ้นสุด พร้อมกันค้างไว้สามวินาที

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

TH

การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

1 นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากเตาอบ


2 เทน้ำประมาณ 400 มล. (3 / 4 1 ฟันต์) ลงยังด้านล่างของเตาอบที่ว่าง ใช้น้ำธรรมดาเท่านั้น ห้ามใช้น้ำกลั่น

3 ปิดประตูเตาอบ
ข้อควรระวัง



ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำสามารถเปิดตัวได้เฉพาะเมื่อเตาอบเย็นลงตามปกติเท่านั้น โปรดรอให้เตาอบเย็นสนิทก่อน ถ้าไม่สามารถใช้งานได้




4 หมุน ปุ่มเลือกตัวแบ่ง ไปยังโหมดทำงานแบบเดี่ยว




5 กดปุ่ม ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ



6 หลังจากเวลาผ่านไป เตาอบจะหยุดการทำงานและไฟจะสว่างอยู่




7 เมื่อการทำงานสิ้นสุดลง จอแสดงผลจะกะพริบและส่งเสียงเตือน



8 หมุน ปุ่มเลือกตัวแบ่ง เป็น "Off" เพื่อสิ้นสุดการทำงานและทำความสะอาดภายใน

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH



หลังจากเลิกใช้การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

คำแนะนำ

- ให้ความระมัดระวังขณะเปิดเตาอบ ก่อนสิ้นสุดกระบวนการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ น้ำที่ด้านล่างจะมีความร้อนสูง
- อย่าทิ้งน้ำหลงเหลืออยู่ในเตาอบเป็นเวลานาน เช่น ชามคีน
- เปิดประตูเตาอบและนำน้ำที่เหลือออกด้วยฟองน้ำ
- ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน แปรงขนอ่อนหรือที่ขัดในลอน เช็ดด้านในของเตาอบ สำหรับสิ่งสกปรกที่หลุดออกยากให้ใช้ที่ขัดในลอน
- ครานตะกรันสามารถขจัดออกได้ด้วยผ้าชุบน้ำส้มสายชู
- เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าเปียกและใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง (อย่าลืมเช็ดใต้ซี่ลวดของประตู)
- ถ้าเตาอบสกปรกมาก คุณสามารถดำเนินการซ้ำหลังจากที่เตาอบเย็นลงแล้ว
- ตัวอย่างเช่น ถ้าเตาอบมีไขมันเกาะสกปรกมาก หลังจากการย่างหรือการอบเนื้อ ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาล้างจานขัดส่วนที่สกปรกมาก ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดเตาอบ
- หลังจากทำความสะอาด ให้เปิดประตูเตาอบแง้มไว้เป็นมุม 15° เพื่อให้พื้นผิวเคลื่อนแห้งสนิท

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

การทำให้แห้งอย่างรวดเร็ว

1. เปิดประตูเตาอบแห้งไว้เป็นมุมประมาณ 30 °
2. หมุน **ปุ่มเลือกตัวแห้ง** ไปยังโหมดทำงานแบบเดี่ยว
3. กด **ปุ่มเตาอบ**
4. หมุนปุ่ม **ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ** เป็นการรอบไอร้อน
5. กำหนดเวลาปรุงอาหารประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิ 50 °C
6. ปิดเตาอบเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน

คำแนะนำ

ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำสูง หรือเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เพื่อความปลอดภัย

ภายนอกของเตาอบ

- สำหรับการทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของเตาอบ ให้ใช้ผ้าและสารทำความสะอาดที่ไม่รุนแรง หรือน้ำส้มสายชูเจือจางอุ่น
- เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้ง
- ห้ามใช้ที่ขัด สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์ขัด

ด้านหน้าเตาอบที่เป็นสแตนเลส

- ห้ามใช้ที่ขัดที่เป็นโลหะ แผ่นขัดหรือที่ขัดดู ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

ด้านหน้าเตาอบที่เป็นอะลูมิเนียม

- เช็ดเบาๆ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าไมโครไฟเบอร์และน้ำยาเช็ดกระจกอ่อนๆ

คำแนะนำ

ตรวจสอบว่าเตาอบเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด

ภายในของเตาอบ

- โปรดอย่าทำความสะอาดซิลิโคนด้วยมือ
- ห้ามใช้แผ่นขัดหรือฟองน้ำที่มีความหยาบ
- เพื่อไม่ให้ผิวเคลือบของเตาอบเสียหาย โปรดใช้สารทำความสะอาดที่มีขายทั่วไป
- ในการขัดสิ่งสกปรกที่ทำความสะอาดยาก ให้ใช้สารทำความสะอาดอบพิเศษ

อุปกรณ์เสริม

ล้างภาชนะสำหรับอบและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดหลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง และทำให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้ง เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ให้แช่น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานเป็นเวลา 30 นาที

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)


TH

การทำความสะอาดประตูเตาอบ


สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ควรถอดประตูเตาอบออก แต่จำเป็นต้องถอดออก ตัวอย่างเช่น สำหรับการทำความสะอาดให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ โปรดทราบว่าประตูเตาอบนั้นมีน้ำหนักมาก

ถอดประตูออก

1. เปิดคลิปที่บานพับทั้งสองออก



2. ใช้มือสองข้างจับคานข้างของประตูเตาอบตรงส่วนกลาง
3. หมุนประตูประมาณ 70° จนสามารถถอดบานพับออกจากกรูของบานพับได้




การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)



TH

การใส่ประตู

1. ให้กลีปประตูเปิดอยู่ วางบานพับให้ตรงกับรูของบานพับ



2. หมุนประตูลงหาเส้นแนวขนานและพลิกกลีปให้ปิดลง



การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

กรงกประตูดาว

ประตูดาวจะมีกรงกสามแผ่นที่อยู่ติดกัน กรงกแผ่นด้านในและกลางนั้นสามารถถอดออกทำความสะอาดได้

คำเตือน



- เมื่อใดก็ตามที่แยกประตูออกจากเคออบ คลิปควรอยู่ในตำแหน่งเปิด
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่ขัดโลหะเพื่อทำความสะอาดประตูดาว เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยและทำให้กรงกแตกได้
- เมื่อติดตั้งประตูอยู่ การถอดชิ้นส่วนบางชิ้น (กรงกของประตูหรือส่วนอื่นๆ) อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โปรดทราบ




กรงกอาจแตกได้ถ้าคุณใช้แรงมากเกินไป โดยเฉพาะที่ขอบของแผ่นหน้า

การถอดประกอบประตู

1. ถอดสกรูสองตัวที่ด้านซ้ายและด้านขวาของประตูออก
2. ถอดที่รองรับและกรอบของประตูออก และถอดสกรูที่ติดด้านจับประตูออก



3. ถอดแผ่นกรงก #1 แผ่นด้านในออกจากประตู
4. ยกกรงก #2 ออกและถอดตัวยึดสปริงออกจากด้านบนของแผ่นกรงก






☒ ทำความสะอาดแผ่นกรงกด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำยาล้างจานและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนู

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

การประกอบประตู

1. ทำความสะอาดกระจกและชิ้นส่วนด้านในด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
ห้ามใช้ที่ขัด สสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้า ไซฟองน้ำและน้ำยาล้างจานหรือน้ำอุ่นผสมสบู่
2. ติดตัวยึดสปริงสองตัวที่ด้านบนของกระจก #2 และวางกระจก #2 เข้าที่
3. ติดกระจก #1 กรอบประตูและที่รองรับประตู
4. ยึดสกรูสองตัวที่สองด้านของประตู




รางदानข้าง

ในการทำทำความสะอาดภายในของเตาอบ คุณสามารถถอดรางด้านข้างออก


การถอดรางด้านข้าง

1. หมุนสกรูที่ด้านหลัง 2-3 ครั้ง โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น




การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)


- ถอดสกรูที่ด้านหน้าออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหลังจากที่รางด้านข้างอยู่ในสล็อต



- ดึงและนำรางด้านข้างออก



- นำสกรูออกจากด้านหลังโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา




การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)


TH

การใส่รางด้านข้าง


1. ใส่สกรูที่ด้านหลังและหมุนตามเข็มนาฬิกา 2-3 ครั้งเท่านั้น



2. ใส่และดันด้านหลังรูปตัว U ของรางด้านข้างเข้าหาสกรู



3. ใส่สกรูด้านหน้า และขันสกรูทั้งสองตัวให้แน่น



การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

การเปลี่ยนหลอดไฟ



อันตรายจากไฟฟ้าช็อต!


ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ปิดเตาอบ
- ถอดสายไฟของเตาอบออกจากสายไฟหลัก และ
- ป้องกันหลอดไฟของเตาอบและฝาครอบแก้วโดยวางผ้าไว้ที่ด้านล่างของเตาอบ




คุณสามารถซื้อหลอดไฟได้จากศูนย์บริการของ SAMSUNG


การเปลี่ยนหลอดไฟด้านล่างของเตาอบและทำความสะอาดฝาครอบแก้ว



1. ถอดฝาครอบแก้วโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. ถอดวงแหวนโลหะและแผ่นรอง และทำความสะอาดฝาครอบแก้ว
3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนหลอดไฟทนความร้อนสำหรับเตาอบขนาด 20 วัตต์ 220 V, 300 °C
4. ติดตั้งวงแหวนโลหะเข้ากับฝาครอบแก้ว
5. ใส่ฝาครอบแก้ว



การใส่หลอดไฟด้านล่างของเตาอบและทำความสะอาดฝาครอบแก้ว



1. ในการถอดฝาครอบแก้ว ให้จับด้านล่างด้วยมือข้างหนึ่ง และสอดอุปกรณ์แบน เช่น มีด ระหว่างแก้วและกรอบ และจัดฝาครอบออก
2. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนด้วยหลอดไฟฮาโลเจนทนความร้อนสำหรับเตาอบ 25 ~ 40 วัตต์, 220 V, 300 °C

เคล็ดลับ



- ใช้ผ้าเสมอเมื่อจับหลอดไฟฮาโลเจน เพื่อป้องกันน้ำมันที่นิ้วมือติดอยู่ที่พื้นผิวของหลอดไฟ
3. ใส่ฝาครอบแก้ว

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

ฉันควรทำอย่างไรถ้าเตาอบไม่ร้อน

ลองดำเนินการต่อไปนี้และดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาลงได้หรือไม่:

- เตาอบอาจไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดสวิตช์ของเตาอบ
- อาจไม่ได้ตั้งเวลา ให้ตั้งเวลา (โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่าเวลา”)
- ตรวจสอบว่าใช้การตั้งค่าที่จำเป็นแล้วหรือไม่
- พิวสของบ้านอาจขาด หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าอาจทำงาน ให้เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต

ฉันควรทำอย่างไร ในกรณีที่กำหนดฟังก์ชันของเตาอบแล้ว และตั้งเวลาแล้ว แต่เตาอบไม่ทำงาน

อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อไฟฟ้าภายใน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

ฉันควรทำอย่างไรถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏและเตาอบไม่ทำงาน

เกิดข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าภายใน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

ฉันควรทำอย่างไรถ้าจอแสดงเวลากะพริบ

เกิดไฟฟ้าดับ ให้ตั้งเวลาใหม่ (โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่าเวลา”)

ฉันควรทำอย่างไรถ้าไฟในเตาอบไม่สว่าง

ไฟของเตาอบเสียหาย ให้เปลี่ยนหลอดไฟ (โปรดดูหัวข้อ “การเปลี่ยนหลอดไฟ”)















ฉันควรทำอย่างไรถ้าพัดลมของเตาอบทำงานโดยที่ยังไม่ได้กำหนด

หลังจากการใช้งาน พัดลมของเตาอบจะทำงานต่อไปจนกระทั่งเตาอบเย็นลง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน ถ้าพัดลมทำงานไม่หยุด แม้ว่าเตาอบจะเย็นลงแล้วก็ตาม

การรับประกันและบริการ (ต่อ)

รหัสข้อผิดพลาดและความปลอดภัย

TH

รหัสข้อผิดพลาดและความปลอดภัย	ฟังก์ชันทั่วไป	การแก้ไข
     	เกิดข้อผิดพลาดกับเซนเซอร์อุณหภูมิ	ติดต่อศูนย์บริการของ SAMSUNG ใกล้เคียง
	การปิดระบบเพื่อความปลอดภัย เตาทำงานอย่างต่อเนื่อง ที่อุณหภูมิที่กำหนด เป็นเวลานาน	ปิดเตาอบและนำอาหารออก ปล่อยให้เตาอบเย็นลงก่อน ที่จะใช้งานอีกครั้ง
     	ข้อผิดพลาดของเตาอบอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง และมีผลต่อความปลอดภัย โปรดหยุดใช้เตาอบทันที	ติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ใกล้เคียง
	ไม่มีตัวแบ่ง การใช้ตัวแบ่งไม่ถูกต้อง โปรดดูที่ 'การตั้งค่าโหมดตัวแบ่ง' (หน้า 24)	สำหรับโหมดการทำงานด้านบน ทวิน และด้านล่าง ควรใช้ตัวแบ่งด้วย และสำหรับการทำงานแบบเดี่ยว ควรนำตัวแบ่งออก

ข้อมูลด้านเทคนิค

TH

BT63TDST / BT63TDFST

แหล่งพลังงาน	220V ~ 50Hz
ปริมาตร (ความจุที่ใช้งาน)	65 ลิตร
พลังงานเอาต์พุต	สูงสุด 3,300 วัตต์
น้ำหนัก	
สุทธิ	42 กก. โดยประมาณ
พร้อมบรรจุภัณฑ์	46 กก. โดยประมาณ
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	
ด้านนอก	595 x 595 x 566 มม.
ช่องของเคาบบ	440 x 365 x 405 มม.





ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com/th